

USB SHUTTLE PRATİK KULLANMA KILAVUZU

CD içerisinde cihazın programı bulunmaktadır. Programı kurduktan sonra kayıt aralığını seçip (15saniye,30 saniye,1 dakika,...)"logging" kısmından "prime" a bastıktan sonra "device status" bölümüne sağ tıklayıp cihazı güvenli kaldır yapınız.

Cihazın aktif olarak kayda başlaması için siyah kapağının ucunda bir mıknatıs bulunmaktadır. Bu mıknatısı 5 saniye boyunca üzerinde bulunan "led" e yaklaştırınız.

Led 5 defa yeşil yanıp söndükten sonra kayda başlar.

Kaydedilen verileri görmek için cihazı bilgisayara takıp "data" bölümünden "view data" demeniz yeterlidir.